Waybox Pro Waybox Plus Waybox Start Waybox Easy

Manual do Utilizador

PORTUGAL



enel * way

Índice

1. Notas	3
2. Conhecer a sua Waybox	4
3. Modos da Waybox	7
3.1 Modo Connect & Charge (Ligar e carregar)	
3.2 Modo Unlock To Charge (Desbloquear para carregar	
4. Ficar Online	8
4.1 Obter a Waybox online usando a conectividade por telemóvel	
4.2 Associação com uma segunda conta utilizando a conectividade por telemóvel	
4.3 Obter a Waybox online usando a conectividade Wi-Fi	
4.4 Adicionar uma Waybox já ligada a Wi-Fi	
5. Carregar o seu veículo	35
5.1 Modo Connect & Charge (Ligar e carregar)	
5.2 Modo Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)	
6. Histórico de carregamentos	39
7. Definições	40
8. Indicador LED	42
9. A cor da sustentabilidade	43
10. Informações regulatórias aos usuários - Waybox Plus & Pro	44

1. Notas

Antes de utilizar este produto certifique-se de ler e compreender na íntegra o manual do utilizador e a documentação técnica relevante dentro da embalagem.

Pode contactar o seu distribuidor ou o fabricante para qualquer questão relacionada com a utilização e segurança deste produto.

O utilizador será direta e exclusivamente responsável por qualquer utilização do produto que não esteja em conformidade com os métodos de utilização e os requisitos de segurança indicados no manual ou na devida documentação relevante.

A informação contida no manual e todos os direitos associados são propriedade da Enel X Way. É proibida qualquer utilização não estritamente necessária para o funcionamento do produto ou, de outra forma, não autorizada.

Certifique-se de que esta é a revisão do manual mais recente, verificando a ligação do Centro de Apoio (Support Hub) que pode ser encontrada na carta de boas-vindas dentro da embalagem ou neste endereço: <u>https://support-emobility.enelx.com/</u>

2. Conhecer a sua Waybox

A Enel X Way Waybox™ é a estação de carregamento doméstica inovadora que torna a sua experiência de carregamento inteligente, fiável, e rentável.

Este manual irá orientá-lo através das principais funcionalidades da sua Waybox, para que possa tirar o máximo partido da sua experiência de carregamento.

WAYBOX PRO/PLUS VERSÃO CABO:



WAYBOX PRO/PLUS VERSÃO FICHA:



WAYBOX START VERSÃO CABO:



1	Cabo
2	Leitor RFID
3	Indicador LED
4	Conector

WAYBOX START VERSÃO FICHA



1	Leitor RFID
2	Indicador LED
3	Ficha

WAYBOX EASY VERSÃO CABO:



1	Cabo
2	Indicador LED
3	Conector

WAYBOX EASY VERSÃO FICHA



A sua Waybox tem um número de série exclusivo, que se encontra na etiqueta impressa na parte lateral da Waybox. O número de série é representado tanto por um código alfanumérico como por um QR code. Este código é importante ao obter a sua Waybox Online ou se precisar de assistência técnica.

3. Modos da Waybox

Aviso: Antes de utilizar a sua Waybox, encorajamo-lo a seguir todos os passos para a ligar à sua conta Enel X Way (como descrito na secção Getting Online (Ficar online)). Isto permitir-lhe-á programar e iniciar remotamente sessões de carregamento, configurar o nível de potência, receber notificações em direto, obter apoio técnico remoto, acompanhar as sessões de carregamento e muito mais.

A Waybox permite-lhe carregar em dois modos: **Connect & Charge (Ligar e carregar)** ou **Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)**.

Nota: Este modo é sugerido quando a Waybox é instalada em áreas com acesso reservado para o utilizador.

Este modo não requer qualquer autenticação antes de iniciar e terminar uma sessão de carregamento. No entanto, este modo não permite funcionalidades de carregamento inteligente (por exemplo, carregamento retardado e programado).

- > Para iniciar o carregamento, basta ligar o seu veículo.
- > Para interromper o carregamento, envie um comando de paragem (a partir da aplicação Enel X Way ou do veículo) e depois extraia a ficha do seu veículo da tomada.

Nota: Este modo é sugerido quando a Waybox é instalada em áreas com acesso reservado para o utilizador.

Nota: Este modo é recomendado quando a estação de carregamento é instalada em áreas com acesso público e quando se utilizam as funcionalidades de carregamento inteligente. Com o carregamento programado, é possível estabelecer um horário de carregamento recorrente, escolhendo a duração e os dias da semana. Esta funcionalidade é acessível através da aplicação Enel X Way e a partir do ecrã principal da sua Waybox. Para mais informações sobre a funcionalidade e o que pode fazer com a aplicação Enel X Way, consulte Use Instructions and FAQs (Instruções de utilização e FAQs) da aplicação, disponíveis no nosso Centro de Apoio.

No modo Unlock To Charge (Desbloquear para carregar), a Enel X Way Waybox™ apenas carrega quando reconhece um utilizador autorizado. Isto significa que as sessões de carregamento são iniciadas e interrompidas utilizando uma conta autorizada na aplicação Enel X Way ou um cartão RFID.

4. Ficar Online

A sua Waybox pode ser ligado à plataforma de carregamento inteligente Enel X Way através de uma ligação à Internet Wi-Fi ou por telemóvel. Isto permite-lhe controlar a sua Waybox a qualquer altura, de qualquer lugar, utilizando a aplicação Enel X Way.

A aplicação Enel X Way está disponível em iOS App Store e Google Play Store.

Digitalize o QR code abaixo para transferir a aplicação no seu smartphone.



4.1 Obter a Waybox online usando a conectividade por telemóvel

Nota: Esta configuração aplica-se apenas a produtos "Celulares".

1. Após iniciar a aplicação, no fundo da página principal, selecione Home.



2. Selecione START CONFIGURATION (INICIAR APLICAÇÃO).



REV. 0 11/22

3. Digitalize ou introduza o número de série da sua Enel X Way Waybox. Uma vez feito, clique na **seta** para continuar.

Nota: O número de série encontra-se na etiqueta do lado direito da sua Enel X Way Waybox.



4. Selecione Add via cellular connectivity (Adicionar via conectividade por telemóvel) e clique em CONTINUE (CONTINUAR) para prosseguir.



- 5. No ecrã de configuração, siga os passos abaixo, depois clique na seta para prosseguir.
- > Introduza um nome exclusivo para a sua Waybox.
- > Verifique o endereço físico da sua Waybox (altere o endereço se este não estiver correto).
- > Selecione o nível de potência predefinido da sua Enel X Way Waybox™.

9:41	''II 🏷 🔳
<	
Configure	
Charger name Valerio's charger	
Charger address Viale Tor di Quinto	
Model BS1GTipo-2-Tipo3a	
Maximum capacity 3.7 kW	
Maximum Capacity	4.8 kW
4.8	kW
\rightarrow	
	-

Nota: A potência predefinida (em kW) define a potência máxima a que a estação de carregamento tenta fornecer o veículo. Lembre-se sempre de que o veículo carro tem capacidade de limitar ou reduzir a potência de carregamento.

Nota válida APENAS para Waybox Pro, Pro Cellular, Start and Start cellular: Caso um Waymeter permita a funcionalidade Load Optimization Pro (disponível apenas para Waybox Pro, Pro Cellular, Start e Start Cellular), a potência máxima fornecida pela Waybox será o número mais baixo entre a tampa definida durante a instalação do Waymeter e o nível de potência selecionado através da aplicação Enel X Way.

Nota: O modelo e a informação de potência máxima são preenchidos automaticamente e não podem ser alterados.

6. Selecione o modo de utilização da sua Waybox, escolhendo entre **Connect & Charge** (Ligar e carregar) ou Unlock To Charge (Desbloquear para carregar). Depois clique na seta para prosseguir.

Nota: Para mais informações sobre os modos de utilização, consulte a secção **Charging your vehicle (Carregar o seu veículo).**



7. Se selecionou **Unlock to Charge (Desbloquear para carregar)**, pode também iniciar a sua sessão de carregamento com um cartão RFID.

Nota: Pode configurar um cartão RFID com a sua conta em qualquer momento. Aceda à secção **My Account > Enel X Way Card (Minha conta > Cartão Enel X Way)** e siga os passos no ecrã.

Nota: Se a Enel X Way Waybox estiver definida em **Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)** e nenhum cartão RFID estiver registado, ainda é possível iniciar uma sessão de carregamento com um comando de início a partir da aplicação Enel X Way (consulte a secção **Charging your vehicle (Carregar o seu veículo)**).

8. Fê-lo com sucesso! A Enel X Way Waybox está agora online e pronta a carregar.



4.2 Associação com uma segunda conta utilizando a conectividade por telemóvel

1. Após iniciar a aplicação, no fundo da página principal, selecione Home.



2. Selecione START CONFIGURATION (INICIAR APLICAÇÃO).



3. Digitalize ou introduza o número de série da sua Waybox. Uma vez feito, clique na **seta** para continuar.

Nota: O número de série encontra-se na etiqueta do lado da sua Waybox.



4. Selecione Add via cellular connectivity (Adicionar via conectividade por telemóvel) e clique em CONTINUE (CONTINUAR) para prosseguir.



5. Introduza o código PIN necessário para completar o processo. O código PIN deve ser partilhado pelo utilizador que primeiro associou a Waybox à sua conta.

Nota: O código PIN pode ser recuperado em qualquer momento por um utilizador já associado no menu de definições da Waybox, na secção Sharing (Partilha).

9:41	ul 🗢 🔲
Please, take	e a look.
This charger is alrea account. Please provi	dy added to an de the PIN code.
PIN code 123456	
ADD TO ACC	COUNT

REV. 0 11/22

6. Fê-lo com sucesso! A sua Waybox está agora ligada à sua conta.



4.3 Obter a Waybox online usando a conectividade Wi-Fi

1. Após iniciar a aplicação, no fundo da página principal, selecione Home.



2. Selecione START CONFIGURATION (INICIAR APLICAÇÃO).



3. Digitalize ou introduza o número de série da sua Waybox. Uma vez feito, clique na **seta** para continuar.

Nota: O número de série encontra-se na etiqueta do lado da sua Waybox.

9:41 Presa sinistra	.ul 🌫 🗩
Add a charger Scan the QR Code on the onter it's serial number	ne charger or manually
Enter charger's serial number 18241839839238039 Locate the serial number on charger	203939138921 the side of the
→	

4. Selecione **Configure new charger with Wi-Fi (Configurar nova estação de carregamento com Wi-Fi)** e clique em **CONTINUE (CONTINUAR)** para prosseguir.



Nota: Antes de prosseguir para o passo seguinte, aceda às **Settings (Definições)** do seu smartphone e desative a ligação automática do dispositivo às redes conhecidas presentes na área. No fim do processo, quando a Waybox estiver online, poderá ativar novamente a ligação automática às redes conhecidas presentes na área.

5. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu smartphone ao hotspot da Waybox. Uma vez feito, clique na **seta** para continuar.

Nota: Pode aceder ao hotspot durante 1 minuto após ligar a Waybox. Se for ligado um dispositivo ao hotspot dentro de um minuto, o hotspot permanecerá ativo durante 10 minutos. Se a Waybox já estiver ligada antes deste passo, desligue-a da corrente e volte a ligá-la antes de prosseguir.

9:41	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<	
Add a charger	
Connect the charger to you	ır Wifi network
1. Go to your phone V select the network na	ViFi Settings and amed Juicenet-###
2. Enter password: Go	Electric if promted
3. Once connected to return to this screen to configuration.	o Juicenet-### to continue
Setti	ngs
Airplane Mod	e ()
🛜 Wi-Fi	Juicenet-###
Bluetooth	On >
W Cellular	>
Personal Hots	spot

6. As redes Wi-Fi são digitalizadas e listadas no ecrã. Selecione a rede a que pretende ligar a sua Waybox.



REV.0 11/22

7. Introduza a palavra-passe da rede selecionada e selecione **CONNECT CHARGER TO WIFI (LIGAR A ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO AO WI-FI).**

Nota: Uma vez concluída a verificação da palavra-passe, o smartphone não pode voltar a ligar-se automaticamente ao hotspot da Waybox. Após 20 segundos, se não for redirecionado para o seguinte ecrã, aceda a Settings (Definições) do seu telefone e restabeleça a ligação ao hotspot da Waybox.

9:41	ul ≎ ■
<	
Enter password for Wi-F network TP-Link_212C	ï
Password	Ø
CONNECT CHARGER TO W	IFI

8. A sua Waybox está agora ligada à rede Wi-Fi. Selecione **CONTINUE (CONTINUAR)** para proceder à configuração da Waybox.

Nota: No fim desta fase, o LED da Waybox mostrará uma cor vermelha, a Waybox será reposta e piscará a azul durante alguns segundos.



9. No ecrã de configuração, siga os passos abaixo, depois clique na seta para prosseguir.

- > Introduza um nome exclusivo para a sua Waybox.
- > Verifique o endereço físico da sua Waybox (altere o endereço se este não estiver correto).
- > Selecione o nível de potência predefinido da sua Waybox.

Nota: A potência predefinida (em kW), define a potência real fornecida pela estação de carregamento.

Nota válida APENAS para Waybox Pro, Pro Cellular, Start and Start cellular: Caso um Waymeter permita a funcionalidade Load Optimization Pro (disponível apenas para Waybox Pro, Pro Cellular, Start e Start Cellular), a potência máxima fornecida pela Waybox será o número mais baixo entre a tampa definida durante a instalação do Waymeter e o nível de potência selecionado através da aplicação Enel X Way.

Nota: O modelo e a informação de potência máxima são preenchidos automaticamente e**não podem** ser alterados.

9:41	ul 🗢 🔳
<	
Configure	
Charger name Valerio's charger	
Charger address Viale Tor di Quinto	
Model BS1GTipo-2-Tipo3a	
Maximum capacity 3.7 kW	
Maximum Capacity	4.8 kW
	U
4.	3 kW

10. Selecione o modo de utilização da sua Waybox, escolhendo entre **Connect & Charge** (Ligar e carregar) ou **Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)**. Depois clique na seta para prosseguir.

Nota: Para mais informações sobre os modos de utilização, consulte a secção **Charging your vehicle (Carregar o seu veículo).**



REV. 0 11/22

11. Se selecionou **Unlock to Charge (Desbloquear para carregar)**, pode também iniciar a sua sessão de carregamento com um cartão RFID.

Nota: Pode sincronizar um cartão RFID com a sua conta em qualquer momento, na secção **My Account > Enel X Way Card (Minha conta > Cartão Enel X Way)** e seguindo os passos no ecrã.

Nota: Se a Waybox estiver definida em **Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)** e nenhum cartão RFID estiver registado, ainda é possível iniciar uma sessão de carregamento com um comando de início a partir da aplicação Enel X Way (consulte a secção **Charging your vehicle (Carregar o seu veículo)**).

12. Fê-lo com sucesso! A Waybox está agora online e pronta a carregar.



Nota: A Waybox não suporta conectividade Wi-Fi de 2,4GHz nos canais 12, 13 e 14. Certifique-se de que o seu router Wi-Fi não está a operar nesses canais.

4.4 Adicionar uma Waybox já ligada a Wi-Fi

1. Após iniciar a aplicação, no fundo da página principal, selecione Home.



2. Selecione START CONFIGURATION (INICIAR APLICAÇÃO).



3. Digitalize ou introduza o número de série da sua Waybox. Uma vez feito, clique na **seta** para continuar.

Nota: O número de série encontra-se na etiqueta do lado da sua Waybox.



4. Selecione "Configure a new charger with Wi-Fi" (Configurar um nova estação de carregamento com Wi-Fi) e depois CONTINUE (CONTINUAR) para confirmar.



5. As estações de carregamento ligadas à sua rede são listadas no ecrã. Selecione a estação de carregamento para prosseguir.



6. Introduza o código PIN necessário para completar o processo, em seguida **ADD TO ACCOUNT (ADICIONAR À CONTA).** O código PIN deve ser partilhado pelo utilizador que primeiro associou a Waybox à sua conta.



Nota: O código PIN pode ser recuperado em qualquer momento por um utilizador já associado no menu de definições da Waybox, na secção **Sharing (Partilha).**

7. Fê-lo com sucesso! A sua Waybox está agora ligada à sua conta.



5. Carregar o seu veículo

5.1 Modo Connect & Charge (Ligar e carregar)

Esta secção descreve como carregar um veículo com uma Waybox definida no modo **Connect & Charge (Ligar e carregar).**

Para iniciar o carregamento, ligue o seu veículo à Waybox:

- > Versão com cabo: Ligue o cabo de carregamento da Waybox ao seu veículo
- > Versão com ficha: Ligue o seu cabo de carregamento à ficha da Waybox e ao seu veículo.

O carregamento começa automaticamente. Use a aplicação Enel X Way para monitorizar a sua sessão de cobrança. Para fazer isto, aceda à secção **Home**.



Para interromper o carregamento, envie um comando STOP a partir do seu veículo, depois desligue o seu veículo da Waybox.

5.2 Modo Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)

Esta secção descreve como carregar um veículo com uma Waybox definida no modo **Unlock To Charge (Desbloquear para carregar)**, utilizando tanto a aplicação Enel X Way como um cartão RFID.

UTILIZANDO A APLICAÇÃO ENEL X WAY PARA INICIAR O CARREGAMENTO IMEDIATAMENTE

Para iniciar o carregamento, aceda à secção **Home** na aplicação Enel X Way e prima **UNLOCK (DESBLOQUEAR).**



(como no ecrã)

Ligue o seu veículo dentro de 90 segundos para iniciar o carregamento.

- > Versão com cabo: Ligue o cabo de carregamento da Waybox ao seu veículo.
- > Versão com ficha: Ligue o seu cabo de carregamento à ficha da Waybox e ao seu veículo.

O carregamento começa automaticamente. Uma vez iniciada, pode monitorizar a sua sessão de carregamento no ecrã.



Para parar de carregar, selecione **STOP CHARGING (INTERROMPER CARREGAMENTO)** na aplicação Enel X Way. O carregamento é automaticamente interrompido e o cabo de carregamento pode ser removido.

Nota: Também é possível emitir um comando STOP a partir do veículo.

REV. 0 11/22

UTILIZAR UM CARTÃO RFID PARA INICIAR IMEDIATAMENTE O CARREGAMENTO

Nota: Pode associar um cartão RFID com a sua conta em qualquer momento, na secção **My Account > Enel X Way Card (Minha conta > Cartão Enel X Way)** e seguindo os passos no ecrã.

- > O Cartão Enel X Way permitir-lhe-á iniciar a sua sessão de carregamento se: a Waybox tiver sido emparelhada com a sua conta Enel X Way (como indicado na secção Getting Online (Ficar online)).
- > Foi selecionado o modo Unlock to Charge (Desbloquear para carregar).
- > O Cartão Enel X Way foi emparelhado com a sua conta Enel X Way.

Para iniciar uma sessão de carregamento, toque no seu cartão contra o leitor RFID na Waybox. Ligue o seu veículo dentro de 90 segundos após a autorização do RFID.

- > Versão com cabo: Ligue o cabo de carregamento da Waybox ao seu veículo
- > Versão com ficha: Ligue o seu cabo de carregamento à ficha da Waybox e ao seu veículo.

O carregamento começa automaticamente. Use a aplicação Enel X Way para monitorizar a sua sessão de cobrança. Para fazer isto, aceda à secção **Home**.



Para interromper o carregamento, toque no seu cartão contra o leitor RFID na Waybox. O carregamento é automaticamente interrompido e o cabo de carregamento pode ser removido.

Nota: Também é possível emitir um comando STOP (a partir da aplicação Enel X Way ou do veículo).

6. Histórico de carregamentos

Para ver o histórico das sessões de carregamento concluídas, na barra de navegação selecione **History (Histórico).**

Na secção **Home**, pode ver o histórico da sua conta de sessões de carregamento feitas com a sua Waybox emparelhada.

9:41		.ul 🗢 🖿
Charging his	tory	
Home F	Public	
Juicebox 1 Juic	ebox 2	
May 19, 2022 - May	25, 2022	+†‡
25 kWh used	2 Charging sessions	10.24 kg CO2 avoided
It may take few min ^{25/05/2022} Juicebox 1	utes for the last se	ssion to appear. 14.03 kWh >
Juicebox 1		10.97 kWh 〉
S Map H	Time History	Q My account

7. Definições

Pode aceder à página Waybox da seguinte forma:

Selecione **Home** na parte inferior da página principal, depois clique no símbolo das definições.



O menu de definições permite o acesso às ações abaixo indicadas:

9:41	.ıl 🗢 🖿
<	
Settings	
JuiceBox info	>
Configuration	>
Smart charging	>
Sharing	>
Unpair	>
	_

- > Waybox info: o nome da Waybox e o seu endereço
- > Configuração: selecione o modo de utilização e a potência máxima da Waybox

Nota válida APENAS para Waybox Pro, Pro Cellular, Start and Start cellular: Caso um Waymeter permita a funcionalidade Load Optimization Plus (disponível apenas para Waybox Pro, Pro Cellular, Start e Start Cellular), a potência máxima fornecida pela Waybox será o número mais baixo entre a tampa definida durante a instalação do Waymeter e o nível de potência selecionado através da aplicação Enel X Way.

> Carregamento Smart (Inteligente):

- > Carregamento programado: defina um período de carregamento recorrente, selecionando a hora e o dia da semana
- > Otimização da tarifa: programe automaticamente sessões de carregamento de EV na melhor janela diária tendo em consideração o custo da tarifa de eletricidade, permitindo-lhe poupar dinheiro
- Sharing (Partilha): recuperar o código PIN que permite a um utilizador adicional associar a Waybox à sua conta
- > Unpair (Desemparelhar): desemparelhe a Waybox e remova-a da sua conta.

8. Indicador LED

Pode aceder à página Waybox da seguinte forma:

Selecione **Home** na parte inferior da página principal, depois clique no símbolo das definições.

> Fixa: Online
 Intermitente: Online, a aguardar a inserção do cabo (duração de 90 segundos)
 Fixa: Offline Intermitente: Offline, a aguardar a inserção do cabo (duração de 90 segundos)
 Fixa (intermitência rápida única): Sessão de carregamento autorizada pela aplicação ou pelo cartão Enel X Way Intermitente: A carregar
 Intermitente: Em espera A Waybox pode estar em modo "standby" (em espera) por várias razões: > Problema do veículo (por exemplo, bateria totalmente)
 carregada, alta temperatura da bateria, interrupção do carregamento no lado do veículo) Problema na Waybox (por exemplo, conjunto de perfis de carregamento Smart (Inteligente), corrente disponível na Otimização de carga < 6A)
 Fixa (intermitência rápida): Cartão Enel X Way não autorizado, ou o veículo não foi ligado a tempo Intermitente: Erro
 Fixa (temporária): A Waybox está a ser ligada ou reiniciada Fixa: erro de software, contacte com o apoio ao

9. A cor da sustentabilidade

A sua Waybox Plus e Pro foi produzida com materiais de plástico reciclado derivados da reciclagem dos invólucros dos medidores do grupo ENEL que foram eliminados.

O processo de fabrico especial prevê que os materiais de plástico reciclado sejam misturados com materiais carregados com fibra de vidro para garantir uma resistência mecânica, térmica e ao fogo, igual ou superior a uma produção equivalente derivada da utilização de polímero virgem.

Isto pode resultar em diferentes tonalidades de cor nos componentes fabricados, devido a possíveis diferenças já presentes nas peças que entram na cadeia de recuperação e à variabilidade da dispersão das fibras de vidro para garantir a resistência mecânica e térmica.

Pequenas nuances, variações de tom ou textura não afetam de forma alguma a segurança, qualidade e durabilidade da sua Waybox.

10. Informações regulatórias aos usuários – Waybox Plus & Pro

Manual ou Especificação técnica do módulo TELIT LE910C1-LA



05818-19-02618

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - https://www.gov.br/anatel/pt-br/

Resolução n° 680

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".