Manual Comercial de JuiceBox

JuiceBox	
()))S)	
enel% way	
	JuiceBox

enel *** way**

SPANISH

En este documento

Le damos la bienvenida	3
Descripción y funcionalidades	3
Contenidos del paquete	3
Herramientas necesarias	4
Instalación	4
Requisitos previos para la instalación	4
Instalación	6
Equilibrio de carga	9
Cómo bloquear su JuiceBox	9
Configuración de Wi-Fi	9
Configuración de JuiceBox	12
Configure JuiceBox con la conectividad Bluetooth	12
Configure JuiceBox con la conectividad Wi-Fi	17
Especificaciones	22
Características	22
Conectividad	23
Dimensiones	23
Indicador LED	25
Uso del panel de control	26
Manual del panel de control Enterprise	26
Manual del panel de control comercial	26
Tarjetas RFID	26
Lector RFID	26
Activación y gestión	27
Información importante de seguridad	27

Le damos la bienvenida

Descripción y funcionalidades

JuiceBox Pro es una estación de carga de nivel 2 con todas las características de carga inteligente que las empresas y organizaciones conscientes de los costos necesitan para maximizar sus inversiones en infraestructura EV. Impulsado por nuestra plataforma de carga de vehículos eléctricos inteligentes JuiceNet®, JuiceBox Pro ofrece control directo del administrador y optimización de la energía a través de aplicaciones fáciles de usar y dashboards web. Nuestras mejores soluciones de carga inteligente lo ayudan a:

- > Rentabilizar convenientemente la carga de su vehículo eléctrico
- > Optimizar costos de energía al controlar los tiempos de carga y los costos por demanda
- > Aumentar la confiabilidad de la red y apoyar en la adopción de vehículos eléctricos
- > Mejorar la satisfacción del conductor y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad
- > Ahorrar en su inversión en EVSE con estaciones de carga que ofrecen alto valor
- > Aumentar el valor de su propiedad y prepararse para el futuro con vehículos eléctricos

Models: 2JBX321AJ-001, 2JBX401AJ-001, 2JBX481AJ-001

Contenidos del paquete

> JuiceBox

NOTA: En algunas tiendas, el JuiceBox llega asegurado a un soporte para cables que incluye llaves.

- > Soporte de pared
- > 2 tornillos de soporte mural (tornillos autorroscantes Phillips para madera del n.º 10)
- > 2 tornillos para colgar JuiceBox en el soporte mural (tornillos Phillips n.º 10-32 de cabeza redondeada)
- > 1 tarjeta RFID (excepto 80A).

Herramientas necesarias

- > Destornillador Phillips (calibre n.° 2)
- > Detector de pernos
- > Pelacables
- > Conector eléctrico o acoplador de cables
- > Llave Allen
- > Cinta de aislar
- > Llave inglesa o llave dinamométrica.

Instalación

Requisitos previos para la instalación

DESCRIPCIÓN GENERAL

JuiceBox requiere una conexión eléctrica fija o una toma de corriente NEMA 14-50.

La fuente de alimentación del JuiceBox debe estar conectada a un disyuntor no GFI que tenga una capacidad nominal de al menos el 125 % de la carga continua del dispositivo.



NOTA: Asegúrese de que todo el cableado de conexión a la red eléctrica se ajuste a las normas y reglamentos de los códigos nacionales y locales.

- > La JuiceBox puede necesitar un medio de desconexión en los casos siguientes:
 - > No está en la línea de visión del panel eléctrico
 - > Es requisito del código local
- > Versión cableada: Solo se utilizará la plica de cableado para conectarse a una caja de conexiones o para desconexión. No tiene la longitud suficiente, ni está pensado para conectarse directamente al panel eléctrico.

PRECAUCIÓN: NO perfore agujeros adicionales en la carcasa del JuiceBox, ya que puede dañar la placa de circuito impreso o los componentes electrónicos del interior.

UBICACIÓN

A la hora de seleccionar un lugar para instalar la conexión o la toma de corriente, tenga en cuenta que el JuiceBox debe estar colocado de la siguiente manera:

- > Al alcance del puerto de carga del vehículo
- > 45 cm (18 in) sobre el piso o el suelo
- > Si es necesario, dentro del alcance de una conexión celular o de la red Wi-Fi local.

REQUISITOS DE CABLEADO Y CIRCUITOS

Para obtener especificaciones adicionales, consulte la sección de Especificaciones.

	32A	40A	48A	80A
Requisitos	40 Amp	50 Amp	60 Amp	100 Amp
circuitos	Disyuntor de 2 polos	Disyuntor de 2 polos	Disyuntor de 2 polos	Disyuntor de 2 polos

NOTA: Para la instalación del cableado, solicite a su electricista las dimensiones de los conductores tanto para la temperatura nominal del cable como para una carga continua del 125 %. Consulte el Código Eléctrico Nacional (NEC) y su autoridad local con jurisdicción (AHJ) para conocer cualquier requisito adicional.¹

¹El cable neutro no se usa, pero es posible que deba estar presente en el receptáculo.

Instalación

Lea y comprenda completamente las instrucciones antes de realizar la instalación. Consulte la <u>información importante sobre seguridad</u> al final de este documento.

Esta sección describe la instalación del JuiceBox Pro en un soporte de pared. Si se instala en un JuiceStand, consulte el <u>Manual de JuiceStand</u>.

 Apague el disyuntor del toma de corriente NEMA 14-50, del toma de corriente NEMA 6-50 o de la conexión eléctrica cableada.

ADVERTENCIA: No prosiga esta instalación hasta que el disyuntor esté apagado.

2. Utilice un detector de vigas para determinar una ubicación de montaje adecuada y después utilice los 2 tornillos para fijar el soporte de pared.







Versión con soporte para cables

Versión sin soporte para cables

3. Inserte los tornillos del gabinete en el mismo, como se muestra en la imagen. Apriete los tornillos hasta que se vean unos 2 mm de rosca.





Versión con soporte para cables

Versión sin soporte para cables

4. Cuelgue el JuiceBox en el soporte de pared.

NOTA: Si el JuiceBox no cuelga con seguridad, ajuste los tornillos que se instalaron en el paso 3. Los modelos de 48 y 80 A son de conexión fija y no tienen enchufe como se muestra.





Versión con soporte para cables



i

- 5. Conecte el JuiceBox:
 - > Versión enchufable: Conecte el JuiceBox a la toma de corriente NEMA 14-50 o NEMA 6-50.
 - > Versión cableada de 1 fase: Conecte el arnés al terminal de cableado.

ADVERTENCIA: Corresponde al instalador asegurarse de que el JuiceBox esté instalado de acuerdo con el código eléctrico local.

- **NOTA:** Las versiones cableadas de JuiceBox se envían con los cables adecuados que cumplen con el Código Eléctrico Nacional (NEC) NFPA 70 y requieren una conexión de caja de conexiones cercana. Cualquier alteración del cableado proporcionado invalidará la garantía y puede que no cumpla con NEC.
- **NOTA:** Para la instalación del cableado, solicite a su electricista las dimensiones de los conductores tanto para la temperatura nominal del cable como para una carga continua del 125 %. Consulte el Código Eléctrico Nacional (NEC) y su autoridad local con jurisdicción (AHJ) para conocer cualquier requisito adicional.¹

¹El cable neutro no se usa, pero es posible que deba estar presente en el receptáculo.

COLOR	SEÑAL
Negro	L1
Rojo	L2
Verde	Tierra

6. Encienta el disyuntor que suministra energía a la toma de corriente NEMA 14-50, de la toma de corriente NEMA 6-50 o de la conexión eléctrica.

EQUILIBRIO DE CARGA

- > Equilibre la carga en el circuito únicamente.
- > NO se recomienda equilibrar la carga en el panel.

NOTA: Es posible equilibrar la carga al panel o a la ubicación en un sistema que, de otro modo, funcionaría de forma segura por sí solo. Esto puede reducir el uso durante las horas pico, lo que ahorra costos tanto para el usuario como para el propietario de las estaciones.

- > Solo puede equilibrar las estaciones con las mismas especificaciones.
- > Las especificaciones de equilibrio de carga no pueden exceder la carga continua nominal del circuito. (Circuito de 50 A = carga continua de 40 A permitida) (NEC 625.41 y 42) código 2017.
- > Según la norma NEC 625.42, se pueden agregar tomas de corriente adicionales por circuito gracias al sistema de gestión de carga automatizada de JuiceNet.
- > Se recomienda no tener más de 3 por circuito. El número máximo de estaciones por circuito se determina al dividir el número de amperios de carga continua permitidos en función del tamaño del circuito entre 8. (Por ejemplo, 40 A/8 A = 5 estaciones como máximo). Tenga en cuenta que esto puede provocar una carga más lenta por coche.

Cómo bloquear su JuiceBox

Después de instalar su JuiceBox, utilice las llaves incluidas para bloquearlos en el marco de la pared.

Configuración de Wi-Fi

NOTA: La configuración Wi-Fi no es necesaria ni recomendada para los JuiceBox que incluyen conectividad celular o que están montados en un JuicePedestal que incluye un terminal de pago.

1. Reinicie el disyuntor que suministra energía al JuiceBox.



NOTA: Los siguientes pasos se deben llevar a cabo en los 2 minutos siguientes a la reconexión de la alimentación del JuiceBox. El JuiceBox permanecerá en modo de configuración durante 4 minutos.

 Abra la configuración de Wi-Fi en su dispositivo personal. Conéctese a la red Wi-Fi "JuiceBox-###" o "JuiceNet-###". Si la red requiere una contraseña, use "GoElectric" (distingue entre mayúsculas y minúsculas).



NOTA: El nombre real de la red varía según el dispositivo, por ejemplo, "JuiceBox-123".

3. En un navegador web, vaya a 10.10.10.1 o a setup.com para ver la lista de redes Wi-Fi disponibles.



NOTA: Si hay problemas de conexión, asegúrese de que las siguientes direcciones no están bloqueadas:

DIRECCIÓN IP	PROTOCOLO	PUERTOS	FQDN
dinámico	HTTPS	443	directory-api. emotorwerks.com
dinámico	HTTPS	443	ota.zentri.com
dinámico	HTTPS	443	dms.zentri.com
138.91.137.23	UDP	8042	jbv1.emotorwerks. com
40.118.171.20	UDP	8042	emwjuicebox. emotorwerks.com
dinámico	HTTPS	443	device-backend. juice.net

	Connect
Other	Rescan
JN-LTE-M1-001 Channel 6	WPA2-AES -61dBm
JuiceNet-751	Open -72d8m
EMW-2G	WPA2-AES -72dBm
JN-LTE-M1-002 Channel 11	WPA2-AE5 -76dBm
JuiceNet-402	Open -81d8m
IBR200-632	WPA2-AES -85d8m
JuiceRouter-001	WPA2-AES -91dBm
DIRECT-A2-HP OfficeJet	t Pro 7740

4. Seleccione la red Wi-Fi que desee. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, si es necesario. Haga clic en **Connect**.

Cuando el indicador LED se ilumine blanco significa que el JuiceBox está conectado.

Configuración de JuiceBox

Para obtener mejores resultados, realice este procedimiento mientras está de pie dentro de un espacio de 1,6 m (5 ft) del JuiceBox.

Configure JuiceBox con la conectividad Bluetooth

*Requiere el firmware 1.0.46 o superior

1. Descargue e instale la aplicación "JuiceConfigure" en su dispositivo móvil.



Video tutorial de esta sección



2. Abra la aplicación JuiceConfigure.



3. Seleccione **START CONFIGURATION.**



4. Siga las instrucciones en pantalla para proceder a la configuración del JuiceBox.



5. Los cargadores se escanean y aparecen en la pantalla. Seleccione **Pair** para configurar el cargador.



6. A partir de ahora, su JuiceBox está conectado a su cuenta.



7. Se escanean las redes Wi-Fi y aparecen en la pantalla. Seleccione la red a la que desea conectar su JuiceBox.

el Vel	iton 🌵 🛛 73	2 PM	🕈 🛡 53% 🔳 🖯	all Vericon 🌩	7:33 PM	4 # 52% R)
4				←		
Co via	nfigure charg Bluetooth.	ger		Configure via Blueto	charger oth.	
Pleas	e follow the steps be	ow:		Please follow the	steps below:	
0	Looking for cha	ingers		S Looking	g for chargers	
Ø	Connected to J	luicebox	-6A2	G Connec	cted to Juicebox-	6A2
0	Searching for V	WFi netv	vorks	Searchi	ng for WiFi netw	oriks
0	O Connecting to your WiFi network		O Connecting to your WiFi network			
				bibi		合令
				ARLO_VM8	3_2869104340	69
				CHANG88	38	69
				bibi		67
				SFamily		67
	For chargers w Configu	ithout Blu re via Wil	etooth	For	chargers without Bluet Configure via Wifi	ooth

8. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi seleccionada y seleccione **Connect charger to Wi-Fi**.

	n 🕈	7.33 PM	4 0 53% M
4			
Ente	r passv	word for W	[=
Fine	etwork		
Jazz	Band		
Password			
000000			0
	Conn	ect charger to V	VERI D

9. El JuiceBox está conectado a su cuenta. Seleccione CONTINUE.



10. En la pantalla de configuración, establezca la **carga máxima** para el cargador con la que desea cargar su vehículo, luego seleccione **SAVE**.



NOTA: Después de la conexión, el JuiceBox verifica su versión de firmware y realiza las actualizaciones necesarias. Espere 10 minutos antes de enchufar un vehículo.

i

Configure JuiceBox con la conectividad Wi-Fi

1. Descargue e instale la aplicación "JuiceConfigure" en su dispositivo móvil.



Video tutorial de esta sección



- 2. Abra la aplicación JuiceConfigure.
- 3. Seleccione **START CONFIGURATION**.



4. Seleccione Configure via Wifi.



5. Tenga lista la contraseña de la red Wi-Fi y seleccione **NEXT**.

NOTA: Si el JuiceBox ya está encendido antes de este paso, desconéctelo de la corriente y vuelva a conectarlo antes de continuar.

E Verizon ₩ 7/20 PM	al Verbon 10 720 PM 4 58%
	Add a charger
	Settings Arplane Milote Wi-Fi Julos/Add //W/ > Bluetooth Oo / Colume / Personal Hotopot / Comme /
Please, take a look. Make sure your charger is properly mounted and power is CN. If the charger was already connected to power before this step, disconnect from power and re-connect again. Then press Next	Control of the entrol of
NEXT	 Once connected to Juicenet-123 return to this screen to continue configuration.

NOTA: Después de encender el JuiceBox, complete los pasos 6 al 9 en 2 minutos.

i

6. Vaya a los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil. Conéctese a la red Wi-Fi "JuiceBox-###" o "JuiceNet-###". Si la red requiere una contraseña, use "GoElectric" (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

NOTA: El nombre real de la red varía según el dispositivo, por ejemplo, "JuiceBox-123".

AutoeConfigure all LTE 7/21 PM	4 # 58N #C
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
JuiceNet-8A9 Unsecured Network	÷ ()
MY NETWORKS	
Jazz Band	• = ()
你個儀習	• • ①
你個僕冒 5GHz	• = 0
OTHER NETWORKS	
Other	
Ask to Join Networks	Notify >
Known networks will be joined au networks are available, you will be networks.	tomatically. If no known a notified of available
Auto-Join Hotspot	Ask to Join >

7. Regrese a la aplicación **JuiceConfigure**.



8. En la aplicación JuiceConfigure, seleccione la red Wi-Fi local preferida.



9. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi, si es necesario, y seleccione **CONNECT CHARGER TO WI-FI**.

CONINE	ECT CHARGER T	o WI-FI
Wi-Fi Pasaword		۲
Personal		
Enter Password for Wi-Fi netwo	rk Jazz Band	
₹ Verizon ♥ ℃	7/21 PM	4 0 67% BO

10. La aplicación conecta el JuiceBox a la red Wi-Fi, luego seleccione CONTINUE.



11. ¡Listo! El JuiceBox ya está en línea y listo para cargar.



NOTA: Después de la conexión, el JuiceBox verifica su versión de firmware y realiza las actualizaciones necesarias. Espere 10 minutos antes de enchufar un vehículo.

i

Especificaciones

Características

	32A máx.: Hasta 7,7 kW, 32 A, 1 fase
	40 A máx.: Hasta 9,6 kW, 40 A, 1 fase
	48 A máx.: Hasta 11,5 kW, 48 A, 1 fase
	80 A máx.: Hasta 19,2 kW, 80 A, 1 fase
Voltaje de entrada	208 o 240 VAC
Modo de carga	Modo 3
LED	Los LED dinámicos muestran el estado de carga
Protocoión	IP67
Protección	Detección de falla a tierra de 20 mA CA
Rango de temperatura	De -40 °C a +60 °C
Estándares y certificaciones	IEC 61851-1
	Certificado UL

Conectividad

Wi-Fi	IEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
(Opcional) celular	LTE (CAT-1) Bandas B2, B4, B5, B12/B13
3G	Bandas B2 (1900), B5 (850); certificación PTCRB y GCF

Dimensiones





Indicador LED

COLOR	PATRÓN	SIGNIFICADO	
Azul	Intermitente	Modo de configuración	
Amarillo	Sólido	Arranque después del encendido (Nota: Durante el arranque, el amarillo sólido puede pasar al púrpura antes de pasar al modo de configuración)	
	Intermitente	Vehículo enchufado, no carga (Nota: El vehículo eléctrico no está listo para cargar o la carga está suspendida (ToU) o tiene versiones anteriores: carga terminada)	
Blanco	Sólido	En línea: Sin actividad, no hay vehículo enchufado	
Púrpura	Sólido	Fuera de línea: Sin actividad, no hay vehículo enchufado	
Verde	Sólido	El vehículo terminó de cargar (Nota: Solo en la versión de firmware 1.0.30.)	
	Parpadeo largo (5 segundos de duración)	RFID autorizado	
	Intermitente	Carga del vehículo	
Rojo	Intermitente	Error (<u>consulte los códigos de error</u>)	

Uso del panel de control

Manual del panel de control Enterprise

Para acceder a la documentación y las preguntas frecuentes de JuiceNet Enterprise, inicie sesión en su <u>cuenta Enterprise</u>.

Manual del panel de control comercial

Para acceder a la documentación y las preguntas frecuentes de JuiceNet Enterprise, inicie sesión en su <u>cuenta comercial</u>.

Tarjetas RFID

Lector RFID

DIRECCIÓN IP	PROTOCOLO	PUERTOS	FQDN
dinámico	HTTPS	443	directory-api. emotorwerks.com
dinámico	HTTPS	443	ota.zentri.com
dinámico	HTTPS	443	dms.zentri.com
104.40.90.102	UDP	8042	jbv1.emotorwerks.com
40.118.171.20	UDP	8042	emwjuicebox. emotorwerks.com
dinámico	HTTPS	443	device-backend.juice.net

Activación y gestión

Consulte la sección de Tarjetas RFID en el Manual de JuiceNet Enteprise.

Información importante de seguridad

Lea toda la información de seguridad antes de instalar este producto.

ADVERTENCIA: Debe supervisarse el uso de este dispositivo si hay niños cerca.

ADVERTENCIA: No introduzca los dedos en el conector del vehículo eléctrico.

ADVERTENCIA: No utilice este producto si el cable de alimentación flexible está deshilachado, tiene el aislamiento roto o muestra otros signos de daño.

ADVERTENCIA: Solo para uso con vehículos eléctricos.

ADVERTENCIA: No use este dispositivo con una extensión para cable.

ADVERTENCIA: No retire la cubierta ni intente abrir el gabinete. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte a expertos calificados para que se encarguen de la reparación.

ADVERTENCIA: Instale y utilice el producto lejos de gases, materiales o productos químicos inflamables, explosivos, agresivos o combustibles.

ADVERTENCIA: No lo utilice fuera de su rango de temperatura de -40 °C a +60 °C.

ADVERTENCIA: Este dispositivo está diseñado solo para vehículos eléctricos que no requieren ventilación durante la carga.

- ADVERTENCIA: Este producto debe estar conectado a tierra. Si no funciona correctamente o se avería, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica.
 - ADVERTENCIA: Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede suponer un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o un técnico de servicio si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra.

CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- > Reorientar o reubicar la antena receptora.
- > Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- > Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Exposición a RF

Las antenas se deben instalar de forma que se mantenga en todo momento una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación (antena) y cualquier persona. Este dispositivo no puede instalarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información reglamentaria del producto

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.